

ПОЛЕВЫЕ СЕРВИСНЫЕ СТАНЦИИ




LIEBHERR

ПОЛЕВЫЕ СЕРВИСНЫЕ СТАНЦИИ

Полевая сервисная станция приедет в любую точку России и будет эффективно работать в любых экстремальных условиях.

Станция является рабочей местом, офисом и, при необходимости, местом проживания сервисных специалистов Liebherr.

РАЗМЕЩЕНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО
НА ОБЪЕКТЕ КЛИЕНТА






КОМПЛЕКТАЦИЯ ПОЛЕВОЙ СЕРВИСНОЙ СТАНЦИИ

Полевая сервисная станция имеет модульную конструкцию построения. Возможны две модификации контейнеров: 20 ft или 40 ft.

В зависимости от варианта исполнения станция может включать:

- Мастерскую
- Склад запасных частей и расходных материалов
- Маслозаправочную станцию
- Дизельную электростанцию и цех производства РВД
- Блок технического осмотра и ремонта
- Жилой блок

ПОЛНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОСНАЩЕНИЕ





На базе мастерского блока проводят ремонт деталей ходовой части, гидроцилиндров, электрических компонентов.

Мастерская оснащается самым современным сервисным инструментом включая сверлильный станок, компрессор, пуско-зарядное устройство.

Складские модули утеплены, имеют обогрев, освещение и электропитание.

Центральный склад Либхерр-Русланд регулярно пополняет запасы полевых сервисных станций.

Полевая станция, включающая в себя жилой блок, позволяет специалисту Liebherr круглосуточно находиться рядом с машиной, обеспечивая ее бесперебойную эксплуатацию.

ОПЕРАТИВНОЕ РЕАГИРОВАНИЕ





Сервис | Продажи

Москва

121059, г. Москва,
ул. 1-ая Бородинская, д.5
Телефон: (495) 710 74 10; (495) 710 83 65
Факс: (495) 710 74 04 ; (495) 710 83 66;

Казань

420087, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Родина, д.20, каб. 38
Телефон: (843) 296 64 87
Факс: (495) 710 83 66

Самара

446394, Самарская область, Красноярский
район, пгт. Волжский, ул. Степана Разина, д.1А
Телефон: (917) 103 40 48; (915) 494 97 42
Факс: (495) 710 83 66

Нижний Новгород

606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск,
ул. Либхерра, д.1, корп. 22
Телефон: (8313) 27 60 31; (987) 544 07 09
Факс: (495) 710 83 66

Якутск

677980, г. Якутск,
ул. Аммосова, д. 18, офис 402
Телефон: (4112) 74 02 81;
Факс: (4212) 74 78 49

Воронеж

396005, Воронежская область, Рамонский
район, с. Ямное, ул. Аэродромная, д.2Н, офис 9
Телефон: (473) 232 44 16
Факс: (495) 710 83 66

Краснодар

350063, г. Краснодар, ул.Кубанская
Набережная, д.37/11
Телефон: (861) 238 60 07
Факс: (861) 238 60 09; (861) 380 60 09

Ростов-на-Дону

344000, г. Ростов-на-Дону,
ул. Береговая, д.8, офис 309
Телефон: (863) 294 68 97; (989) 720 20 80
Факс: (861) 238 60 09

Астрахань

414000, г. Астрахань,
Гужвина просп., д.12, офис 25
Телефон: (8512) 41 03 16; (960) 852 75 12
Факс: (917) 180 50 10

Чита

672038, Забайкальский край, г. Чита,
ул. Шилова, д.99г, пом. 24
Телефон: (3022) 55 10 13

Саратов

410017, г. Саратов,
ул. Чернышевского, д.90, офис 620
Телефон: (8452) 39 43 17
Факс: (861) 238 60 09

Санкт-Петербург

196084, г. Санкт-Петербург,
ул. Парковая, д.9, офис 200
Телефон: (812) 602 09 03; (812) 602 09 01
Факс: (812) 602 09 04; (812) 602 09 02

Архангельск

163062, г. Архангельск,
ул. Дачная, д.48, офис 3
Телефон: (8182) 61 30 59
Факс: (8182) 61 30 59

Екатеринбург

620075, г. Екатеринбург,
ул. Горького, д.7а, БЦ «Сенат»
Телефон: (343) 345 70 50
Факс: (343) 311 70 52; (343) 345 70 50

Новокузнецк

654028, г. Новокузнецк,
ул. Гончарова, д.9
Телефон: (3843) 99 37 99
Факс: (3843) 99 30 33

Пермь

614002, г. Пермь,
ул. Чернышевского, д.28, офис 510
Телефон: (342) 202 08 14; (342) 202 08 14
Факс: (342) 202 08 14

Тюмень

625013, г. Тюмень, ул. Пермякова, д.1,
БЦ «Нобель», офис 211
Телефон: (3452) 38 77 91; (3452) 38 77 91
Факс: (3452) 38 77 91

Новосибирск

630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д.14
Телефон: (383) 319 19 00
Факс: (383) 319 10 19

Братск

665708, г. Братск,
Индустриальный проезд, д.5А, корпус 10
Телефон: (3953) 48 40 68
Факс: (3953) 48 40 68

Абакан

655017, г. Абакан,
ул. Кирова, д.112/1, офис 120Н
Телефон: (3902) 21 31 02

Иркутск

664057, г. Иркутск,
ул. Байкальская, д.280/1, офис 10
Телефон: (3952) 95 52 46
Факс: (3952) 95 52 46

Красноярск

660020, г. Красноярск,
ул. Взлетная, д.57, офис 4-4
Телефон: (391) 216 00 50
Факс: (391) 216 02 51

Кемерово

650023, г. Кемерово,
Октябрьский просп., д.59, секция Е
Телефон: (3842) 34 59 00
Факс: (3842) 34 64 65

Хабаровск

680006, г. Хабаровск,
ул. Ангарская, д.2а
Телефон: (4212) 74 78 47; (4212) 75 49 99
Факс: (4212) 74 78 49; (4212) 74 78 43

Мирный

678170, республика Саха (Якутия),
г. Мирный, Чернышевское шоссе,
д.14/1г, Северная промзона
Телефон: (914) 269 70 09

Благовещенск

675002, г. Благовещенск,
ул. Амурская, д.3
Телефон: (4162) 57 28 60

Владивосток

690065, г. Владивосток,
ул. Леонова, д.99а
Телефон: (423) 272 09 14

Магадан

685007, г. Магадан, 6-ой км Основной
трассы, правая сторона, строение 2
Телефон: (4132) 60 97 55

Южно-Сахалинск

693003, г. Южно-Сахалинск,
ул. Гаражная, д.2а, офис 6
Телефон: (4242) 39 41 32

Ремонтно-Складские Комплексы

Россия, Московская область, 143020
Одинцовский район, село Жаворонки,
пр-д Либхерр, стр.1, 39 км Минского шоссе
тел.: (495) 710 74 10; факс: (495) 710 74 04

Россия, Кемеровская область, 652617
Беловский городской округ,
пгт Грамотеино, ул. Кузнецкий Тракт, д.1
тел.: (3845) 22 03 45; факс: (3845) 22 03 47

Россия, г. Хабаровск, 680006
ул. Ангарская, д.2а
тел.: (4212) 74 78 47; (4212) 75 49 99
факс: (4212) 74 78 49; (4212) 74 78 43